

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής

ΠΜΣ «Πληροφορική»

Ακαδημαϊκό έτος 2021-22(χειμερινό εξάμηνο)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (3ο εξάμηνο)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Φώτα

АМ: МППЛ20087

Τεχνική αναφορά

Εισαγωγή:


Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Για τον σκοπό αυτό, έγινε χρήση του εργαλείου Android Studio. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μη-σχεσιακή βάση δεδομένων Firebase και η τοπική βάση δεδομένων SharedPreferences. Η εφαρμογή ονομάζεται «Smart Alert» και στόχος της είναι η άμεση ειδοποίηση σε περιστάσεις κινδύνου. Οι περιπτώσεις κινδύνου που υλοποιήθηκαν είναι:

- Α) Πτώση του χρήστη ή της συσκευής
- Β) Φωτιά
- Γ) Χιόνι
- Δ)Πλημμύρα

Στην υλοποίηση της εργασίας δημιουργήθηκαν 4 Java Activities-με τα αντίστοιχα xml αρχεία. Ακόμη, η εφαρμογή υποστηρίζει τρεις γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά και Γαλλικά.

➤ <u>MainActivity.Java-activitymain.xml</u>:

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής(activitymain.xml), ο χρήστης μπορεί να πατήσει κάποιο από τα κουμπιά, ανάλογα με το είδος κινδύνου που επιθυμεί να καταγράψει(Φωτιά, Χιόνι, Πλημμύρα). Επίσης, εφόσον η εφαρμογή είναι ανοιχτή, μπορεί να ανιχνεύσει πτώση της συσκευής ή πτώση του χρήστη.



Στο αρχείο MainActivity.java, προκειμένου να γίνει ανίχνευση πτώσης, ορίζεται ένα αντικείμενο τύπου sensor και ένα τύπου SensorManager. Γίνεται χρήση του motion sensor Accelerometer και ενός Listener ώστε να μπορεί να ανιχνευτεί η πτώση καθώς τρέχει η εφαρμογή και να συμβούν οι απαραίτητες ενέργειες. Συγκεκριμένα, μέσα στην μέθοδο onSensorChanged, ορίζονται τρεις μεταβλητές: accelValuesX, accelValuesY, accelValuesZ, οι οποίες αρχικοποιούνται με τις τιμές x y και z του Accelerometer, αντίστοιχα. Επιπλέον, έχει ορισθεί η μεταβλητή rootSquare= $\sqrt{accelValuesX^2 + accelValuesY^2 + accelValuesZ^2}$. Αυτός ο τύπος προκύπτει από την θεωρία διανυσμάτων στα μαθηματικά: Έστω το διάνυσμα \vec{a} =(a,b,c) στον τρισδιάστατο χώρο των πραγματικών αριθμών \mathbf{R}^3 . Το μήκος του διανύσματος \vec{a} μπορεί να υπολογιστεί με τον Ευκλείδειο κανόνα: $||\vec{a}|| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος , το rootSquare, για την περίπτωσή μας, από την Φυσική, έχει τιμή πολύ κοντά στο 0 - για αυτό γίνεται ο έλεγχος rootSquare<0.3.

Επιπλέον έχουν ορισθεί ένα αντικείμενο τύπου LocationManager, ένα τύπου LocationListener και δύο στατικές μεταβλητές latitude και longitude, με στόχο μόλις γίνεται η ανίχνευση της πτώσης, να εντοπίζεται το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος-δηλαδή η τοποθεσία- του χρήστη(γίνεται χρήση της τοποθεσίας σε επόμενο Activity). Το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος το λαμβάνουμε στην μέθοδο onLocationChanged που βρίσκεται στον LocationListener. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή να έχει την άδεια για το permission ACCESS_FINE_LOCATION. Οπότε γίνεται έλεγχος αν υπάρχει η άδεια για την εφαρμογή, αλλιώς ζητείται από τον χρήστη.

Ο κώδικας του MainActivity.java, φαίνεται παρακάτω:

```
import android.Manifest;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.location.Location;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.sensorManager;
import android.view.View;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
```

```
(SensorManager) getSystemService (SENSOR SERVICE);
    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
Manifest.permission.ACCESS FINE LOCATION) ==
    public void onSensorChanged(SensorEvent sensorEvent) {
            double accelValuesX = sensorEvent.values[0];
            double accelValuesY = sensorEvent.values[1];
            double rootSquare = Math.sqrt(Math.pow(accelValuesX, 2) +
                        longitude = location.getLongitude();
```

```
Manifest.permission. ACCESS FINE LOCATION) !=
String[]{Manifest.permission.ACCESS FINE LOCATION}, 1);
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int i) { }
    public void openStatistics(View view) {
```

MainActivity2.Java-activitymain2.xml:

Το activitymain2.xml, ανοίγει στην περίπτωση που ανιχνευτεί πτώση. Εμφανίζεται ένα χρονόμετρο(Timer) που εκτελεί αντίστροφη μέτρηση από το 30 έως το 0, συνοδευόμενο από έναν ήχο ρολογιού. Η αντίστροφη μέτρηση είναι ορατή στην οθόνη μέσω ενός TextView. Το μοναδικό κουμπί που μπορεί να πατήσει ο χρήστης είναι το ABORT, σε περίπτωση που θέλει να ακυρώσει τον συναγερμό. Στην περίπτωση που το χρονόμετρο σταματήσει χωρίς να έχει πατηθεί το κουμπί της ακύρωσης, στέλνεται μήνυμα συναγερμού στο ασθενοφόρο και στους οικείους. Από την άλλη, αν πατήσει ABORT πριν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, δεν γίνεται κάποια ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα ενημέρωσης προς τον χρήστη, στην οθόνη της συσκευής.



Στο αρχείο MainActivity2.java,

Έγει δηλωθεί ένα αντικείμενο τύπου MediaPlayer, προκειμένου να γίνεται η αναπαραγωγή του ήγου ρολογιού μόλις ανοίγει το Activity, για αυτό και έγει αργικοποιηθεί μέσα στην μέθοδο on Create. Επίσης, έχει δηλωθεί ένα αντικείμενο τύπου CountDownTimer, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το χρονόμετρο μόλις ανοίγει το Activity, για αυτό και έχει αρχικοποιηθεί και αυτό μέσα στην μέθοδο on Create. Έχει δηλωθεί ένα αντικείμενο τύπου SharedPreferences, με σκοπό να ληφθούν δεδομένα(τηλέφωνα) από την τοπική βάση που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή. Επιπλέον δηλώθηκε ένα αντικείμενο τύπου SmsManager για την αποστολή των κατάλληλων μηνυμάτων συναγερμού. Ακόμη, ένα αντικείμενο τύπου Firebase και δύο τύπου DatabaseReference, έτσι ώστε να γίνει η αποθήκευση και η λήψη των δεδομένων από την Firebase Database. Ακόμη έχουν δηλωθεί ένα αντικείμενο τύπου Timestamp για την αποθήκευση της ημερομηνίας και ώρας του συμβάντος στην Firebase, ένας ακέραιος countFall, για να ενημερώνεται η Firebase κάθε φορά που ενεργοποιείται ο συναγερμός πτώσης(χρησιμεύει στην οθόνη με τα Στατιστικά) και ένα αντικείμενο Random, το οποίο εξυπηρετεί στην αποθήκευση των μηνυμάτων στην Firebase χωρίς αυτά να συμπίπτουν μεταξύ τους.

Στην μέθοδο on Tick του Count Down Timer ενημερώνεται το κείμενο του text View, ενώ στην μέθοδο on Finish σταματάει ο ήχος, στέλνεται μήνυμα συναγερμού στους οικείους και στο ασθενοφόρο μέσω της μεθόδου sms και επιπλέον γράφονται τα κατάλληλα δεδομένα στην Firebase εφόσον το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος που ορίσθηκαν στην Main Activity, java είναι διάφορα από την τιμή 0,0.

Η μέθοδος sms ελέγχει αν υπάρχει η άδεια χρήσης από την εφαρμογή του permission SEND_SMS. Αν δεν υπάρχει τότε ζητείται από το χρήστη. Αν η άδεια υπάρχει ήδη ή δοθεί από τον χρήστη τότε καλείται η μέθοδος sendSMS, η οποία ολοκληρώνει την διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος.

Στην περίπτωση που πατηθεί το κουμπί ακύρωσης, τότε ενεργοποιείται η μέθοδος abort, στην οποία σταματάει ο CountDownTimer και ο ήχος, γράφονται τα κατάλληλα δεδομένα στην Firebase και καλείται πάλι η μέθοδος sms, μέσω της οποίας στέλνεται μήνυμα ακύρωσης συναγερμού στο ασθενοφόρο και στους συγγενείς. Τέλος, η μέθοδος showMessage χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μορφοποιημένων μηνυμάτων στην οθόνη της συσκευής.


```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.media.MediaPlayer;
   MediaPlayer mediaPlayer;
```


```
ValueEventListener() {
           public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot)
           public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
timestamp.toString());
```

```
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
   private void sendSMS(String recipient, String message) {
    public void sms(String message) {
String[]{Manifest.permission.SEND SMS}, SMS REQ CODE);
            sendSMS(pr1, message);
```

MainActivity3.Java-activitymain3.xml:

Το αρχείο activitymain3.xml, ανοίγει στην περίπτωση που ο χρήστης στην αρχική σελίδα επιλέξει να καταγράψει κάποιον από τους κινδύνους πατώντας το αντίστοιχο κουμπί(FIRE ALERT, SNOW ALERT, FLOOD ALERT). Ο χρήστης εδώ, πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταγραφή του συμβάντος. Πρώτα, πρέπει να πατήσει το κουμπί CLICK ΤΟ SEE YOUR LOCATION, ώστε να βεβαιωθεί ότι η τοποθεσία που εμφανίζεται είναι η σωστή. Έπειτα πρέπει να πατήσει το κουμπί ΤΑΚΕ Α PICTURE και να τραβήξει μία φωτογραφία από την συσκευή του σγετική με το συμβάν που έγει αντιληφθεί. Αυτή η φωτογραφία αποθηκεύεται κατευθείαν στο Firebase Storage. Τέλος, μπορεί να πατήσει το κουμπί SEND MESSAGE, προκειμένου να σταλεί η ειδοποίηση συναγερμού και να καταγραφούν τα απαραίτητα δεδομένα στην Firebase. Αν κατά τη διάρκεια αυτή θελήσει να ακυρώσει τον συναγερμό, μπορεί να πατήσει οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί ABORT ώστε να ακυρώσει την διαδικασία. Αν ακυρώσει την διαδικασία αφού έχει πατήσει το κουμπί αποστολής, τότε στέλνεται μήνυμα ακύρωσης σε όσους έχουν ειδοποιηθεί. Επίσης αν πατήσει το κουμπί ABORT αφού έχει αποθηκευτεί η φωτογραφία στο Storage, η φωτογραφία αυτή διαγράφεται από το Storage. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται ενημερωτικά μηνύματα προς τον χρήστη στην οθόνη της συσκευής.





Στο αρχείο Activitymain3.java,

Έχει ορισθεί ένα αντικείμενο τύπου SharedPreferences προκειμένου να γίνει η αποθήκευση των τηλεφώνων στην τοπική βάση, καθώς και να ληφθούν δεδομένα από αυτή. Επιπλέον έχει ορισθεί ένα αντικείμενο τύπου FirebaseStorage και StorageReference για την αποθήκευση της εικόνας στο Firebase Storage. Έχουν ορισθεί ένα αντικείμενο Random που εξυπηρετεί στην αποθήκευση των μηνυμάτων στην Firebase χωρίς αυτά να συμπίπτουν, ένα αντικείμενο FirebaseDatabase και τέσσερεις τύπου DatabaseReference, για την αποθήκευση και λήψη των δεδομένων από την Firebase, ένα αντικείμενο τύπου LocationManager, ένα τύπου LocationListener και 2 μεταβλητές latitude και longitude για την καταγραφή και αποθήκευση του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους της τοποθεσίας του χρήστη και ένα αντικείμενο τύπου SmsManager για την αποστολή μηνυμάτων.

Επιπρόσθετα, έχουν ορισθεί οι ακέραιες μεταβλητές countFire, countSnow και countFlood, για να γίνεται ενημέρωση της Firebase κάθε φορά που ενεργοποιείται κάποιος από τους συναγερμούς κινδύνου(χρησιμεύει στην οθόνη με τα Στατιστικά). Τέλος έχει ορισθεί μία Boolean μεταβλητή sent, η οποία είναι αληθής εφόσον ο χρήστης πατήσει το κουμπί ABORT μετά από το κουμπί SEND(με σκοπό να γίνεται αποστολή μηνύματος ακύρωσης).

Μέσα στην μέθοδο onCreate έχουν αρχικοποιηθεί οι κατάλληλες μεταβλητές, έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα(τηλέφωνα) στην τοπική βάση SharedPreferences και για κάθε databaseReference έχει ορισθεί ένας Listener, προκειμένου-στην μέθοδο onDataChange-να λαμβάνουμε από την Firebase την πληροφορία για το πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός κάθε κινδύνου.

Έχουν ορισθεί επίσης οι μέθοδοι sms και sendSMS, που είναι οι ίδιες με το προηγούμενο MainActivity2.java και είναι υπεύθυνες για την αποστολή των μηνυμάτων και για την διαχείριση του permission SEND SMS.

Στο πάτημα του κουμπιού TAKE A PICTURE έχει ορισθεί η μέθοδος picture, η οποία δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει την κάμερα της συσκευής του για να τραβήξει φωτογραφία του κινδύνου. Μέσα στην μέθοδο onActivityResult, πραγματοποιείται η φόρτωση της εικόνας στο imageView της οθόνης, αφού πρώτα μετατραπεί σε bitmap και έπειτα μετατρέπεται σε πίνακα bytes, προκειμένου να γίνει η αποθήκευση στο Firebase Storage. Επιπλέον, έχει ορισθεί ένας onCompleteListener, όπου στην μέθοδο onComplete, ελέγχεται αν έχει αποθηκευτεί με επιτυχία η εικόνα Storage, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα σε κάθε περίπτωση.

Στο πάτημα του κουμπιού CLICK TO SEE YOUR LOCATION, έχει ορισθεί η μέθοδος location, στην οποία μέσω του LocationManager και του LocationListener, αποθηκεύουμε στις μεταβλητές latitude και longitude το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της τοποθεσίας, αντίστοιχα, μέσα στην μέθοδο onLocationChanged.Επίσης μέσα στην ίδια μέθοδο καλείται η μέθοδος getCompleteAddressString η οποία επιστρέφει ένα String με την ακριβή τοποθεσία του χρήστη(χώρα, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας) μέσω της χρήσης των γεωγραφικών συντεταγμένων που λάβαμε στην μέθοδο location και με την βοήθεια ενός αντικειμένου τύπου Geocoder. Ακόμη, μέσα στην μέθοδο location, γίνεται έλεγχος για άδεια χρήσης από την εφαρμογή του permission ACCESS_LOCATION_LOCATION. Αν δεν υπάρχει η άδεια χρήσης τότε ζητείται από τον χρήστη.

Στο πάτημα του κουμπιού ABORT, έχει ορισθεί η μέθοδος abort2. Σε αυτή ορίζεται ένα αντικείμενο τύπου Timestamp, για να αποθηκευτεί η ώρα και η ημερομηνία του συμβάντος στην Firebase. Έπειτα, αποθηκεύονται τα κατάλληλα δεδομένα στην Firebase και γίνεται διαγραφή της εικόνας που τράβηξε ο χρήστης από το Firebase Storage, εφόσον αυτό έχει πραγματοποιηθεί. Στην συνέχεια, ελέγχεται αν ο χρήστης έχει ήδη πατήσει το κουμπί SEND MESSAGE πριν πατήσει το ABORT. Σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο συναγερμού στέλνεται μήνυμα ακύρωσης στα τηλέφωνα που είχαν ειδοποιηθεί για τον κίνδυνο και εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη. Αν

δεν είχε πατηθεί το κουμπί SEND MESSAGE, τότε απλά εμφανίζεται ένα μήνυμα ακύρωσης στην χρήστη.

Στο πάτημα του κουμπιού SEND MESSAGE, έχει ορισθεί η μέθοδος send. Σε αυτή την μέθοδο, πάλι ορίζουμε το Timestamp και ανάλογα με τον τύπο συναγερμού στέλνεται μήνυμα στα κατάλληλα τηλέφωνα. Επίσης ενημερώνεται η τιμή του countFire ή countSnow ή countFlood στην Firebase. Τέλος, εφόσον το γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος είναι διάφορα από την τιμή 0.0 (δηλαδή εφόσον έχει ορισθεί η τιμή για αυτά), αποθηκεύονται τα κατάλληλα δεδομένα στην Firebase.

Ο κώδικας του MainActivity3.java, φαίνεται παρακάτω:

```
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;
import com.google.firebase.storage.FirebaseStorage;
import com.google.firebase.storage.UploadTask;
```

```
TextView textView;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   storage = FirebaseStorage.getInstance();
   SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
```

```
public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot)
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
       databaseReference2.addListenerForSingleValueEvent (new
       databaseReference3.addListenerForSingleValueEvent (new
ValueEventListener() {
            public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot)
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
   private void sendSMS(String recipient, String message) {
    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
```

```
imageView.setImageBitmap(bitmap);
         public void onComplete (@NonNull
R.string.imageUploaded,
```

```
[]{Manifest.permission.ACCESS FINE LOCATION},1);
   public void abort2(View view) {
       StorageReference deleteFile = myRef.child("image"+i+".jpg");
                    databaseReference1.setValue(countFire);
```

```
sms (getString (R.string.CancelEverythinsOK));
                databaseReference2.setValue(countSnow);
                sms (getString (R.string.CancelEverythinsOK));
                databaseReference3.setValue(countFlood);
public void send(View view) {
            databaseReference1.setValue(countFire);
```

```
databaseReference3.setValue(countFlood);
  private String getCompleteAddressString(double LATITUDE, double
LONGITUDE) {
returnedAddress.getMaxAddressLineIndex(); i++) {
            strAdd = strReturnedAddress.toString();
```

```
} else {
    sendSMS(pr1, message);
    sendSMS(pr2, message);
}
```

> Statistics.Java-activity statistics.xml:

Η συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει στην αρχική οθόνη το κουμπί STATISTICS. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει στατιστικά για κάποιο είδος κινδύνου με δύο τρόπους: είτε πατώντας ένα από τα κουμπιά: FALL ALARM, FIRE ALARM, SNOW ALARM, FLOOD ALARM, είτε πατώντας πάνω στο ImageButton με το εικονίδιο του μικροφώνου, δίνοντας φωνητικά την εντολή. Τα στατιστικά εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, σε ένα textView.



Στο αρχείο Statistics.java,

Έχει ορισθεί ένα αντικείμενο τύπου FirebaseDatabase και 4 τύπου DatabaseReference προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες πληροφορίες από την βάση δεδομένων. Επιπλέον, έχει ορισθεί ένα αντικείμενο τύπου SpeechRecognizer, το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση κειμένου φωνής κατά την φωνητική εντολή από τον χρήστη.

Στην μέθοδο onCreate, έχουν αρχικοποιηθεί τα αντικείμενα και για κάθε DatabaseReference έχει ορισθεί ένας ListenerForSingleValueEvent, όπου στην μέθοδο onDataChange, παίρνουμε την πληροφορία από την Firebase σχετικά με το πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί ο εκάστοτε τύπος συναγερμού.

Στο πάτημα των κουμπιών FALL ALERT, FIRE ALERT, SNOW ALERT, FLOOD ALERT, έχουν ορισθεί αντίστοιχα οι μέθοδοι fall, fire, snow και flood, όπου ενημερώνουν το κείμενο του TextView.Η μέθοδος showMessage

χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ενός μορφοποιημένου μηνύματος στην οθόνη.

Στο πάτημα του ImageButton, έχει ορισθεί η μέθοδος speak. Αρχικά γίνεται έλεγχος για την άδεια χρήσης από την εφαρμογή του permission RECORD_AUDIO. Αν η άδεια δεν έχει δοθεί ήδη τότε ζητείται από τον χρήστη. Στην συνέχεια ενημερώνεται το εικονίδιο του ImageButton και έπειτα μέσω ενός κατάλληλου Intent(RecognizerIntent) δίνουμε την δυνατότητα στον χρήστη να δώσει την φωνητική του εντολή. Έπειτα μέσα στην μέθοδο onActivityResult ελέγχεται το αποτέλεσμα του RecognizerIntent. Το αποτέλεσμα αυτό αρχικά εμφανίζεται στην οθόνη μέσω της μεθόδου showMessage. Αν στο αποτέλεσμα περιέχονται κάποιες λέξεις κλειδιά όπως φωτιά ή Flood ή chute, τότε ενημερώνεται κατάλληλα το textView, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη ώστε ο χρήστης να προσπαθήσει ξανά. Επίσης ενημερώνεται το εικονίδιο του ImageButton.

Ο κώδικας του Statistics.java, φαίνεται παρακάτω:

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.app.AlertDialog;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;
   FirebaseDatabase firebaseDatabase;
   TextView textView;
   SpeechRecognizer speechRecognizer;
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
           public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot)
           public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
           public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot)
           public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
       databaseReference2.addListenerForSingleValueEvent(new
ValueEventListener() {
           public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
           public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot)
           public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) { }
```

```
public void Fall(View view) {
        textView.setText(getString(R.string.Fall alert called)+"
       textView.setText(getString(R.string.Fire alert called)+"
"+Fire+" "+getString(R.string.times));
       textView.setText(getString(R.string.Snow alert called)+"
       textView.setText(getString(R.string.Flood alert called)+"
           showMessage("Recognized text", results.toString());
textView.setText(getString(R.string.Fire alert called)+" "+Fire+"
"πλημμύρα") || results.toString().contains("inondation")) {
textView.setText(getString(R.string.Flood alert called)+" "+Flood+"
if(results.toString().contains("Snow")||results.toString().contains("
```

```
if(results.toString().contains("Fall")||results.toString().contains("
πτώση")||results.toString().contains("chute")){
   public void speak(View view) {
Manifest.permission.RECORD AUDIO) !=
        startActivityForResult(intent, 888);
   public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
```

➤ AndroidManifest.xml

Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας του αρχείου AndroidManifest.xml, με τα απαραίτητα uses permission:

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
    <uses-permission
    <uses-permission</pre>
   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
   <uses-permission android:name="android.permission.RECORD AUDIO"/>
    <application
        <meta-data
            <intent-filter>
```

> strings.xml:

default τιμές:

```
location</string>
   <string name="view statistics">View statistics
   <string name="show statistics for">Show Statistics for:/string>
   <string name="fall alarm">Fall alarm
   <string name="fire alarm">Fire alarm</string>
   <string name="flood alarm">Flood alarm</string>
   <string name="imageDeleted">Previous image deleted from
```

• Αγγλικά

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
   <string name="abort">ABORT</string>
alert</string>
   <string name="view statistics" translatable="false">View
statistics</string>
   <string name="show statistics for">Show Statistics for:
   <string name="fall alarm" translatable="false">fall
alarm</string>
alarm</string>
alarm</string>
```

• Ελληνικά

```
<string name="abort">AKYPΩΣH</string>
   <string name="take a picture">2.Λήψη φωτογραφίας</string>
   <string name="welcome">ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ</string>
   <string name="waiting">ANAMONH ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ.....
   <string name="alert">ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ</string>
   <string name="ambulanceAndRelatives">Στάλθηκε μήνυμα συναγρμού
   <string name="AlertCancelled">Ο συναγερμός ακυρώθηκε!</string>
   <string name="imageUploaded">Η εικόνα αποθηκεύτηκε στο
Storage</string>
    <string name="EverythingsOk">Ο συναγερμός ακυρώθηκε.Στάλθηκε
   <string name="see your location">1.Δείτε την τοποθεσία
   <string name="show statistics for">Δείξε στατιστικά για:</string>
    <string name="Fall alert called">Ο Συναγερμός Πτώσης
ενεργοποιήθηκε</string>
    <string name="times">φορές</string>
    <string name="Fire alert called">Ο Συναγερμός Φωτιάς
ακυρώθηκε</string>
</resources>
```

• Γαλλικά

```
<string name="start">" Démarrer"</string>
    <string name="ambulanceAndRelatives">Message d\'alerte envoyé à
   <string name="cancellation was successful">L\'annulation a
réussi</string>
```

↓ Παρακολουθήστε τα βίντεο καταγραφής οθόνης που αναδεικνύουν την χρήση της εφαρμογής